

## Leistungsbeschreibung



bereitgestellt von:

**puren gmbh**

Rengoldshauser Straße 4

D-88662 Überlingen

Tel. +49(0)7551 8099-0

Fax +49(0)7551 8099-20

e-Mail: [info@puren.com](mailto:info@puren.com)

[www.puren.com](http://www.puren.com)

Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

## 01. Holzarbeiten

|             |  |          |       |         |
|-------------|--|----------|-------|---------|
| 01.__.0001. | <p>Anschlagbrett<br/>Anschlagbrett wie folgt herstellen:</p> <p>Anschlagbrett liefern und oberkantig an den Knaggen befestigen.</p> <p>Querschnitt = Dämmstoffdicke x 24 mm</p>  | 0,000 m  | ..... | ..... _ |
| 01.__.0002. | <p>Knaggen<br/>Knaggen, Güteklasse II nach DIN 68365, gemäß konstruktiver Vorgabe der Typenstatik, für das System</p> <p>Länge ...mm x Breite ...mm x Dämmstoffhöhe liefern.</p> <p>Vorbohren und lt. Typenstatik fachgerecht befestigen.</p>  | 0,000 St | ..... | ..... _ |
| 01.__.0003. | <p>Konterlattung 40 / 60<br/>Konterlattung 40 / 60 bei kontinuierlicher Lastabtragung mit bauaufsichtlich zugelassener puren Systeme-Schraube.</p> <p>Liefern und Verlegen von Konterlatten - Güteklasse II nach DIN 68365 40 / 60 mm und mit geeigneten Befestigungsmitteln fixieren. Die endgültige Befestigung erfolgt mit der puren Systemschraube. Siehe Position "Befestigung"</p>   | 0,000 m  | ..... | ..... _ |
| 01.__.0004. | <p><i>Alternativposition [1,1]</i><br/>Konterlattung 40 / 80<br/>Konterlattung 40 / 80 bei Lastabtragung über statisch dimensionierte Traufbohle / Knagge.</p> <p>Liefern und Verlegen einer imprägnierten Konterlatte 40 / 80 mm, sowie verz. Drahtstiften. Einschlagtiefe 12 x Nageldurchmesser.</p> <p>Nagelabmessung: ..... x .....mm</p> <p>Nagelabstand:<br/>e = 50 cm (Randbereich e = 40 cm ).<br/>Die Konterlatte ist vorzubohren und kraftschlüssig an die Traufbohle entsprechend der Statik zu befestigen.</p> |          |       |         |

Projekt: Muster LV  
 LV: Muster LV

| OZ          | Leistung   | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|
|             |  | 0,000 m       | .....         |              |
| 01.__.0005. | <p><i>Alternativposition [1,1]</i><br/>           Konterlattung 40 / 80<br/>           Konterlattung 40 / 80 bei Lastabtragung über statisch dimensionierter Traufbohle / Knagge.</p> <p>Liefern und verlegen einer imprägnierten Konterlattung 40 / 80 mm, sowie bauaufsichtlich zugelassenen BIT-Spezialschrauben.<br/>           Eindringtiefe: 65 mm<br/>           Schraubenabmessung: 6,0 x ..... mm<br/>           e = 50 cm (Randbereich e = 40 cm ).</p> <p>Die Konterlatte ist kraftschlüssig an die Traufbohle entsprechend Statik zu befestigen.</p> | 0,000 m       | .....         |              |
| 01.__.0006. | <p>Traufausbildung<br/>           Traufausbildung incl. Montagelohn und Bitu - Bahn 40 cm breit als Übergang zur Traufe / Rinne<br/>           Die sonstige Konstruktion besteht aus:</p> <p>Liefern und Verlegen einer scharfkantig geschnittenen Traufbohle aus Fichtenholz GK II nach DIN 68365.<br/>           Traufbohle gemäß konstruktiver Vorgabe der Typenstatik für das System vorbohren und lt. Typenstatik fluchtgerecht befestigen.</p>   | 0,000 m       | .....         | ..... _      |
| 01.__.0007. | <p>Anschlagholz<br/>           Anschlagholz für Traufausbildung bei kontinuierlicher Lastabtragung mit puren® DaBau-Schraube wie folgt herstellen:</p> <p>Liefern und Verlegen eines imprägnierten Anschlagholzes in Höhe der Dämmstoffstärke. Ohne besonderen statischen Nachweis auf den Sparren befestigen.</p> <p>Querschnitt: ..... x ..... m</p>   | 0,000 m       | .....         | ..... _      |
| 01.__.0008. | <p>Windbrett<br/>           Windbrett, 24 mm, unterseitig<br/>           Breite ..... mm = Dachaufbau x Dicke liefern und oberkantig Ortgangbohle bis Ortgangschalung verlegen.</p>  | 0,000 m       | .....         | ..... _      |
| 01.__.0009. | Konterlattung für wasserdichte Ausführung  |               |               |              |

Projekt: Muster LV  
 LV: Muster LV

| OZ          | Leistung  | Menge/Einheit        | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------|---|----------------------|---------------|--------------|
|             | <p>Konterlattung für wasserdichte Ausführung des Unterdaches wie folgt herstellen:</p> <p>Konterlatte für wasserdichte Ausführung des Unterdaches, Dachdeckerrichtlinien beachten!) Konterlatte mind.(40/60mm) mit Dreiecksprofilen an den beiden Längsseiten oder trapezförmiger Querschnitt der Konterlatten schutzimprägniert nach DIN 68800, Holz Fichte DIN 68365, nicht vorbohren, befestigen der Konterlatten siehe Position "Befestigung"</p> | 0,000 m <sup>2</sup> | .....         | ..... _      |
| 01.__.0010. | <p>Schalung sägerauh</p> <p>Schalung sägerauh, nach DIN 68365, Dicke ____ mm, im gesamten Dachbereich liefern und fachgerecht verlegen.</p> <p>Die Schalung ist im Ortgang- und Traufbereich zu unterbrechen.</p> <p>Es ist zu gewährleisten, dass die Schalung beim Aufbringen der Dämmung nicht federt.</p>   | 0,000 m <sup>2</sup> | .....         | ..... _      |
| 01.__.0011. | <p>Sichtholzschalung</p> <p>Sichtholzschalung nach DIN 68365, Dicke ____ mm, im gesamten Dachbereich liefern und fachgerecht verlegen.</p> <p>Die Schalung ist im Ortgang- und Traufbereich zu unterbrechen.</p> <p>Es ist zu gewährleisten, dass die Schalung beim Aufbringen der Dämmung nicht federt.</p>  | 0,000 m <sup>2</sup> | .....         | ..... _      |
| 01.__.0012. | <p>Aufschiebling (Stichsparren)</p> <p>Aufschiebling (Stichsparren) für Traufe, aus zugeschnittenem Nadelholz.</p> <p>Querschnitt vordere Traufkante: _____<br/>         Länge von: _____m</p> <p>Köpfe gehobelt und profiliert.<br/>         Einschließlich Befestigung der Aufschieblinge auf den Sparren entsprechend den statischen Vorgaben.<br/>         Befestigungsmittel: _____Anzahl<br/>         Befestigungsmittelpro Aufschiebling:</p>  | 0,000 St             | .....         | ..... _      |
| 01.__.0013. | <p>Nuten von Sparrenflanken</p> <p>Nuten von Sparrenflanken im Traufbereich zum späteren einpassen der Stellbretter für Traufanschluß.<br/>         Nuttiefe: _____</p>   |                      |               |              |

Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

| OZ               | Leistung  | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
|                  | Nutbreite: _____  | 0,000 St      | .....         | ..... _      |
| 01.__.0014.      | Stellbretter Fichte<br>Stellbretter Fichte, 3-Schichtplatte<br><br>Stellbretter Fichte, 3-Schichtplatte, Im Traufbereich<br>im Sparrenfeld in genutete Sparren einpassen,<br>einschließlich erforderlicher Kompribänder und<br>erforderlicher Verbindungsmittel.Stärke:<br>_____ Länge: _____ Breite: _____ | 0,000 St      | .....         | ..... _      |
| 01.__.0015.      | Stellbretter Fichte, 3-Schichtplatte<br>Stellbretter Fichte, 3-Schichtplatte, Anordnung<br>senkrecht hinter der Traufschwelle.verschraubt (Bei<br>Ausführung mit Aufschiebling).Stärke: _____<br>Länge: _____<br>Breite: _____  | 0,000 St      | .....         | ..... _      |
| 01.__.0016.      | Anpresslatten, Holz Fichte/Kiefer<br>Anpresslatten, Holz Fichte/Kiefer einschließlich der<br>luftdichten mechanischen Befestigung der Bahnen im<br>Anschlußbereich mittels Dichtungsbändern, Dübel und<br>Schrauben.Querschnittmaße: _____<br>Siehe Detailzeichnung Nr. _____                               | 0,000 m       | .....         | ..... _      |
| 01.__.0017.      | Aufdoppeln des Dachüberstands<br>Aufdoppeln des Dachüberstands<br><br>Ausgleichshölzer zum Aufdoppeln des Dachüberstands<br>Güteklasse II, incl. Befestigungsmittel<br>Höhe = Dämmstoffhöhe oder Konterlatte + Dämmstoffhöhe,<br>je nach Ausführung.Imprägniert nach DIN 68800<br><br>Höhe: _____ cm        | 0,000 m       | .....         | ..... _      |
| <b>Summe 01.</b> |   |               |               | ..... _      |

Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

---

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

---

## 02. Dampfsperren / Trennlagen / Vordeckung

---

02.\_\_.0001.      puren Konvektionssperre und Schalungsbahn DB blau

puren Konvektionssperre und Schalungsbahn DB blau, mit unterseitigen Schutzvlies und integriertem Gittergewebe, sd-Wert > 3 m, Brandklasse B2 verlegen.

Die puren Konvektionssperre und Schalungsbahn kann direkt auf den Sparren oder auch auf vorhandener Brettschalung verlegt werden.

Durchdringungen und Überlappungen müssen gemäß DIN 4108-7 mit einem geeignetem Klebeband verklebt werden. Anschlüsse müssen mit Komtriband oder Spezialkleber fachgerecht hergestellt werden. Die First-, Grat- und Ehlenausbildung ist gemäß den geltenden Regeln des ZVDH zu erstellen. Bei der Verlegung ist eine Überlappung von 8-10 cm einzuhalten. Bei Verlegung ohne Schalung sind die Überlappungen ggf. mit geeignetem Klebeband zu überkleben. Durch die fachgerechte Verlegung wird bereits ein erster Witterungsschutz erreicht und der Dachstuhl vor Niederschlägen geschützt. Eine volle Regendichtigkeit wird erst durch die Hartbedachung erreicht.

0,000 m<sup>2</sup>

.....

..... \_

---

**Summe 02.**

..... \_

Projekt: Muster LV  
 LV: Muster LV

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

**03. Dämmung**

**03.01. Dämmung WLS 028**

03.01.0001. Wärmedämmung PUR/PIR puren PavaPlus  
 Wärmedämmung PUR/PIR "puren PavaPlus"

Wärmebrückenfreie Vollflächendämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 028, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 028 DAD, beidseitig kaschiert mit Vlies, Oberfläche zusätzlich mit regensicherer, diffusionsöffener und reißfester Spezialkaschierung, winkelseitig überlappend, selbstklebend. Zusätzlich raumseitig beplankt mit mit einer 30 mm Pavatex-Holzfaserverplatte (WLS 040).

Typ: puren PavaPlus 028

Liefern und auf die vorhandene luftdichte Unterdeckung fachgerecht verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet.

Bei Temperaturen unter 5°C empfiehlt sich eine Aktivierung des werkseitig angebrachten Klebestreifens mittels Fön.

Kantenausbildung: umlaufende extra breite Nut und Feder.

Plattenmaß: 2400 mm x 1020 mm  
 Plattendicke:  
 (Lieferbar: 80+30,100+30,120+30,140+30 mm)

0,000 m² ..... \_

**Summe 03.01.** ..... \_

**Summe 03.** ..... \_

Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

**04. First / Grat / Kehle**

|             |  |         |       |         |
|-------------|--|---------|-------|---------|
| 04.__.0001. | <p>First</p> <p>Firstausbildung mit puren Vollflächendämmung wie folgt herstellen:</p> <p>Dämmelement als Paßstück entsprechend der Dachneigung bauseitig gemäß Herstellervorschrift zuschneiden.</p> <p>Die verbleibende Fuge ist mit PUR-Ortschaum fachgerecht auszuschäumen.Überstände aus ausgehärteten Schaum abschneiden und mit dem empfohlenen Fugenband abkleben.</p>         | 0,000 m | ..... | ..... _ |
| 04.__.0002. | <p>Gratausbildung</p> <p>Gratausbildung mit puren Vollflächendämmung wie folgt herstellen:</p> <p>Dämmelement als Paßstück entsprechend der Dachneigung bauseitig gemäß Herstellervorschrift zuschneiden.</p> <p>Die verbleibende Fuge ist mit PUR-Ortschaum fachgerecht auszuschäumen.Überstände aus ausgehärteten Schaum abschneiden und mit dem empfohlenen Fugenband abkleben.</p> | 0,000 m | ..... | ..... _ |
| 04.__.0003. | <p>Kehlausbildung</p> <p>Kehlausbildung mit puren Vollflächendämmung wie folgt herstellen:</p> <p>Dämmelement als Paßstück entsprechend der Dachneigung bauseitig gemäß Herstellervorschrift zuschneiden.</p> <p>Die verbleibende Fuge ist mit PUR-Ortschaum fachgerecht auszuschäumen.Überstände aus ausgehärteten Schaum abschneiden und mit dem empfohlenen Fugenband abkleben.</p> | 0,000 m | ..... | ..... _ |

**Summe 04.** ..... \_

Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

## 05. Befestigung

05.\_\_.0001.

DUO Twin UD  
statische Lastabtragung mit puren  
SFS DUO Twin Schraube.

SFS-Schraube mit mit geeignetem  
Bohrschrauber unter einem Winkel von 60°,  
gemessen zur Konterlattenebene, einschrauben.  
Der Abstand zwischen den Schrauben richtet sich  
nach den statischen Vorgaben des Objektes.

Bei Dächern unter 35° Dachneigung sind  
zusätzlich Windsogverankerungen im Rand- und  
Eckbereich vorzusehen. Die Spezialschrauben  
für die Windsogverankerungen sind entsprechend den  
statischen Vorgaben rechtwinklig zur Dachfläche zu  
befestigen.  
Der genau Schraubabstand wird im Auftragsfall  
von der Fa. Puren kostenlos ermittelt.

Schraubenabmessung: 8,0 x ..... mm  
Abstand zwischen Schrauben: .....cm

0,000 m<sup>2</sup>

.....

..... \_

05.\_\_.0002.

puren DABAU-Schraube  
statische Lastabtragung mit puren  
DaBau-Schraube.

DaBau-Schraube mit geeignetem  
Bohrschrauber unter einem Winkel von 60° - 67°,  
gemessen zur Konterlattenebene, einschrauben.  
Der Abstand zwischen den Schrauben richtet sich  
nach den statischen Vorgaben des Objektes.

Bei Dächern unter 35° Dachneigung sind  
zusätzlich Windsogverankerungen im Rand- und  
Eckbereich vorzusehen. Die Spezialschrauben  
sind entsprechend den statischen Vorgaben  
rechtwinklig zur Dachfläche zu befestigen.

Der genau Schraubabstand wird im Auftragsfall  
von der Fa. Puren kostenlos ermittelt.

Schraubenabmessung: 8,0 x ..... mm  
Abstand zwischen Schrauben: .....cm

0,000 m<sup>2</sup>

.....

..... \_

---

**Summe 05.**

..... \_



Projekt: Muster LV  
LV: Muster LV

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

## 07. Zulagen

|             |  |         |       |         |
|-------------|--|---------|-------|---------|
| 07.__.0001. | <p>Luftdichtigkeit im Bereich Traufe und Ortgang<br/>Luftdichtigkeit im Bereich Traufe und Ortgang wie folgt herstellen:</p> <p>Es muß sicher gestellt sein, daß das Mauerwerk im Bereich Traufe / Ortgang bis Oberkante Sparren luftdicht ausgemauert ist.</p> <p>Den noch verbleibenden Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Wärmedämmung entweder mit einer Doppelreihe Kompriband oder einer komprimablen Masse füllen, um einen Luftspalt zwischen Mauerwerk und Wärmedämmung zu verhindern und Bewegungen des Dachstuhls auszugleichen.</p> | 0,000 m | ..... | ..... _ |
| 07.__.0002. | <p>Anschlüsse und Dachdurchdringungen<br/>Schnitte an Anschlüsse und Dachdurchdringungen ( z. B. Dunstrohr, aufgehendes Mauerwerk usw. )</p> <p>Die Luftdichtheitschicht muß fachgerecht nach DIN 4108 Teil 7 angeschlossen werden.</p> <p>Die verbleibende Fuge ist mit PUR-Ortschaum fachgerecht auszuschäumen und mit Butylkautschukband 30 cm breit zu sichern. Material wird übermessen.<br/>Je nach Bauegebenheit sind wasserabweisende Aufkantungen (ggf. Dachlatte fixieren) anzuordnen.</p>   | 0,000 m | ..... | ..... _ |
| 07.__.0003. | <p>Anschluß an Brandwand<br/>Anschluß an Brandwand bestehend aus:</p> <p>Dämmung A1, Dämmstärke entsprechend der vorangegangenen Dämmstärke im Bereich der Brandwand auslegen. Die Oberseite der Dämmung ist zu sichern und fachgerecht an das puren® Dämmsystem anzuschließen.<br/>Die Dachlatte ist zu unterbrechen bzw. auszuklinken. Die Überbrückung der Dachlatten erfolgt mit einem Stahlwinkel einseitig an der Dachlatte verschraubt.</p>   | 0,000 m | ..... | ..... _ |

**Projekt:** Muster LV  
**LV:** Muster LV

---

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

---

**Summe 07.**

..... \_